

Zaphir CDP 3000



Dimensiones pack: 177 x 118 x 52 mm
Dimensiones producto: 112 x 65 x 23 mm

Peso pack: 260 gr
Peso producto: 120 gr



ALCOHOLÍMETRO ZAPHIR CDP 3000 PROFESIONAL

El alcotest **Zaphir CDP 3000** es un avanzado alcoholímetro portátil de precisión equipado con un nuevo tipo de **sensor electroquímico** de última tecnología que posibilita una precisa medición de la concentración de alcohol además de una gran resistencia a las interferencias y estabilidad en el comportamiento del sensor. Su excelente interfaz y su pantalla LCD en color resultan de gran sencillez, claridad y practicidad a la hora de usarlo. Asimismo, la boquilla desechable con válvula anti-retorno garantiza la higiene y seguridad de los usuarios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Avanzado micro-controlador de 16 bits de bajo consumo.
- Sensor electroquímico de gran fiabilidad y precisión.
- Pantalla LCD.
- Sencillo funcionamiento por botones intuitivos.
- Detección inteligente de presión de soplado.
- Baja presión y función de anulación de la prueba.
- Función de selección de unidad de medida y ajuste de nivel de alarma.
- Función de visualización del registro de pruebas.
- Memoria: con función de visualización del registro de pruebas.
- Posibilita pruebas en modo pasivo.
- Mínimo tiempo de calentamiento, respuesta y reinicio rápido.
- Boquilla con válvula antirretorno para una mayor salud y seguridad, compatibles con las de la DGT.
- Bajo consumo energético, que proporciona una extensa autonomía de las baterías.
- Permite seleccionar el formato de medida y el nivel de alarma. (Mg/L - g/L - %BAC).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Sensor electroquímico (Fuel sensor).
- Rango de detección: 0~2,000 mg/L (0~440 mg/100 ml; 0~0,400 % en sangre; 0~4,000 ‰ en sangre; 0~4,000 g/l)sangre; 0~4,000 ‰ en sangre; 0~4,000 g/L).
- Escala de graduación: 0,001.
- Tiempo máximo de calentamiento: 30 s.
- Condiciones de funcionamiento.
- Temperatura: 0 °C ~ 40 °C.
- Humedad: = 95 % HR.
- Condiciones de almacenamiento: -25 °C ~ 70 °C.
- Pantalla LCD 1,8 pulgadas.
- Registros en memoria: 10 registros.
- Alimentación: Batería alcalina tipo AAA 1,5 V (x3).
- Precisión: +/- 0,01 Mg/L.
- Desviación standar: 0,008 Mg/L.

LA CAJA INCLUYE:

- Manual en 6 idiomas.
- 5 boquillas esterilizadas con válvula anti-retorno.
- Dispositivo Zaphir CDP 3000.
- Estuche para guardarlo



SANISUS MEDICAL
Material y Equipamiento Médico